

CODES ERREURS

GALAXIE INVERTER

| Affichage | Problème signalé |
|-----------|--|
| E1 | Défaut sonde température ambiante |
| E2 | Défaut sonde condenseur |
| E3 | Défaut sonde évaporateur |
| E4 | Défaut ventilateur unité intérieure |
| E5 | Défaut de liaison entre l'unité intérieure et extérieure |
| F1 | Défaut module IPM |
| F2 | Défaut module PFC |
| F3 | Défaut compresseur |
| F4 | Défaut sonde refoulement |
| F5 | Défaut protection compresseur |
| F6 | Défaut sonde ambiance groupe |
| F7 | Protection sur/sous tension |
| F8 | Défaut module de communication groupe |
| F9 | Défaut E ² PROM groupe |
| F0 | Défaut moteur groupe |
| FA | Défaut vannes 4 voies |