

CODES ERREURS GALAXIE

Affichage	Problème signalé
E2	Défaut sonde d'ambiance
E3	Défaut sonde unité intérieure
E4	Défaut sonde unité extérieure
E5	Défaut refroidissement ou chauffage
E6	Défaut dégivrage ou surchauffe
E7	Défaut moteur
E9	Défaut basse/haute pression
P2	Protection haute pression
P3	Possibilité fuite
P4	Charge en fluide excessive
P5	Protection température haute pression
P6	Protection haute température intérieure
P7	Protection antigel
P8	Protection sur-intensités
SE	Défaut du fonctionnement de l'unité extérieure